

EMELET CSATORNA LISTA 2026

			MONITOR, AUX									
UI24 FOH MON	forrás		GITÁR KELE LÁB HW out 1	BASS GIJO FÜL LEFT HW out 2	BASS GIJO FÜL RIGHT HW out 3	FŐÉNEK KIKI LÁB HW out 4	DOB MISEL FÜL LEFT HW out 5	DOB MISEL FÜL RIGHT HW out 6	FŐÉNEK KIKI FÜL LEFT HW out 9	FŐÉNEK KIKI FÜL RIGHT HW out 10	FRONT FILL HW out 7	AUX SUB WOOFER HW out 8
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lábdob										✓	✓
2	Állótam										✓	✓
3	Felsőtám										✓	
4	Pergő alsó mikrofon										✓	
5	Pergő felső mikrofon										✓	
6	Lábcin										✓	
7	Overhead left										✓	
8	Overhead right										✓	
9	PAD Perka left										✓	✓
10	PAD Perka right										✓	✓
11	UTASÍTÓ Dante /KIKI										✓	
12	Gitár pedál left out xlr										✓	
13	Gitár pedál right out xlr										✓	
14	Bass Gitar pedál out XLR										✓	✓
15	Billentyű Left		✓	✓	✓	✓	nem	nem	nem	nem	✓	✓
16	Billentyű Right		✓	✓	✓	✓	nem	nem	nem	nem	✓	✓
17	ÉNEK GITÁR KELE		nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	✓	
18	FŐÉNEK KIKI WL.		nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	✓	
19	ÉNEK BASS GIJO		nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	✓	
20	ÉNEK BILLENTYŰ GABI		nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	✓	
RCA L	VOX HD Left										✓	
RCA R	VOX HD Right										✓	
PLAY L	Pinknoise/Back Ground Music										✓	
PLAY R	Pinknoise/Back Ground Music										✓	
21	MON ÉNEK GITÁR KELE		✓									
22	MON FŐÉNEK KIKI WL.					K						
23	MON ÉNEK BASS GIJO			✓								
24	MON ÉNEK BILLENTYŰ GABI											
		k	keveset kér belőle									
		S	Sokat kér belőle									

HELYI LED fal : 16:9 / MINIMUM 5x3 méter > Elhelyezés: színpad jobb vagy baloldalán. Nem az FOH-ban
SAJÁT: HDMI kimenettel rendelkező timecode-al vezérelt laptop. (2db 230V dugalj szükséges)

